


Kolory czerwony i zielony podłączamy zamiennie aby uzyskać zgodność kierunku przełączenia z wymaganym



Podłączenie napędów magnetycznych
Dotyczy wszystkich wersji MS8ACC Rev.2

UWAGA !! - nie można tak połączyć MS8ACC Rev.2 w wersji 8/16 ustawionego do pracy DUAL. Doprowadzi to do uszkodzenia/spalenia napędu a w następstwie może uszkodzić też dekodery !!