

Wyjścia funkcyjne

Linia konfiguracji	CV32	CV	wartość	opis	CV32	CV	wartość	opis
1	3	257 A	20	F0 On + jazda przód	8	257 K	25	górne przód + AUX2 + AUX3
	3	258 B	8	F3 Off	8	258 L	0	
	3	259 C	0		8	259 M	0	
	3	260 D	0		8	260 N	0	
2	3	273 A	24	F0 On + jazda tył	8	273 K	98	górne tył + AUX4 +AUX5
	3	274 B	8	F3 Off	8	274 L	0	
	3	275 C	0		8	275 M	0	
	3	276 D	0		8	276 N	0	
3	3	289 A	4	jazda przód	8	289 K	0	
	3	290 B	9	F2 On+ F3 Off	8	290 L	10	AUX8+AUX10
	3	291 C	0		8	291 M	0	
	3	292 D	0		8	292 N	0	
4	3	305 A	8	jazda tył	8	305 K	128	AUX6
	3	306 B	9	F2 On+ F3 Off	8	306 L	1	AUX7
	3	307 C	0		8	307 M	0	
	3	308 D	0		8	308 N	0	
5	3	321 A	0		8	321 K	80	AUX3+AUX5
	3	322 B	4	F3 On	8	322 L	0	
	3	323 C	0		8	323 M	0	
	3	324 D	0		8	324 N	2	tryb manewrowy
6	3	337 A	0		8	337 K		
	3	338 B	16	F4 On	8	338 L		
	3	339 C	0		8	339 M		
	3	340 D	0		8	340 N		
7	3	353 A	64	F1 On	8	353 K	0	
	3	354 B	0		8	354 L	16	AUX11
	3	355 C	0		8	355 M	0	
	3	356 D	0		8	356 N	0	
8	3	369 A	0		8	369 K		
	3	370 B	0		8	370 L		
	3	371 C	0		8	371 M		
	3	372 D	0		8	372 N		
9	3	385 A	0		8	385 K		
	3	386 B	0		8	386 L		
	3	387 C	0		8	387 M		
	3	388 D	0		8	388 N		

Przyciski funkcyjne

Przycisk	funkcja
F0	jazda pociągowa przód/tył
F1	oświetlenie kabiny
F2	czerwone przód/tył (przeciwnie do kierunku jazdy)
F3	jazda manewrowa (białe lewe przód i tył)

--	--

Konfiguracja wyjść

górne przód	0	259	1	262	31
górne tył	0	267	1	270	31
AUX1	0	275	1	278	31 ?
AUX2	0	283	1	286	1 białe długi prawe
AUX3	0	291	1	294	1 białe długi lewy
AUX4	0	299	1	302	1 białe krótki lewy
AUX5	0	307	1	310	1 biały krótki prawe
AUX6	0	315	1	318	1 czerwone długi prawy
AUX7	0	323	1	326	1 czerwone długi lewy
AUX8	0	331	1	334	1 czerwone krótki lewy
AUX9	0	339	1	342	31 brak
AUX10	0	347	1	350	1 czerwone krótki prawy
AUX11	0	355	1	358	5 kabina

